
CASANOOV

NERA 350B140



7-8H










X 2







EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK



RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / NSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE / NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS


CASANOOV

BOX 1/2			
	OA-L8	1382	1
	OA-L9	1382	3
	OA-K13	1726.4	4
	OA-B10	31	8
	OA-B26	1382	1
	OA-B27	1382	2
	OA-B30	1726.4	4
	OA-B19	18	60
	OA-B28	1382	4
	OA-B40	—	4
	OA-D12	1382	1
	OA-SP31	—	4
	OA-SP14	M6.3*75	16
	OA-SP32	—	2
	OA-SP33	—	2


BOX 1/2			
	OA-SP22	—	2
	OA-SP23	—	2
	OA-SP24	—	2
	OA-SP34	—	1
	OA-SP35	—	1
	OA-SP28	—	2
	OA-SP30	M4.2*19	8


BOX 2/2			
	OA-E16	1650.6	2
	OA-E17	1650.6	28


CASANOOV





CASANOOV

















	OA-L8	1
	OA-K13	1
	OA-B30	1
	OA-SP14	2

CASANOOV




EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji







	OA-E16	1
	OA-E17	14


CASANOOV











EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40







	OA-B30	1
	OA-B19	15
	OA-K13	1
	OA-SP14	2

CASANOOV









	OA-L9	1
	OA-B28	2
	OA-SP14	4
M4.2*19	OA-SP30	4


5


CASANOOV







EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40


	OA-B19	15









OA-SP32







OA-SP33





	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1






	OA-B26	1
	OA-B27	1













	OA-B10	4

CASANOOV










	OA-L9	1
	OA-K13	1
	OA-B30	1
	OA-SP14	2


CASANOOV




EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji










	OA-E16	1
	OA-E17	14












EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40







	OA-B30	1
	OA-B19	15
	OA-K13	1
	OA-SP14	2












	OA-L9	1
	OA-B28	2
	OA-SP14	4
M4.2*19	OA-SP30	4


CASANOOV







EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40


	OA-B19	15









OA-SP32








OA-SP33





	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1










	OA-D12	1
	OA-B27	1









	OA-B10	4





[B] [A]


CASANOOV




















min=15mm
max=35mm
10mm
min=15mm
max=35mm
30mm
min=3540mm, max=3580mm





CASANOOV















	OA-SP24	2


CASANOOV










[A]




[B]











OA-SP22
2


















	OA-SP23	2


CASANOOV




M8*60	OA-SP35	1
M8*60	OA-SP28	2









	OA-SP34	1