
CASANOOV

NERA 300B120



7-8H









X 2







EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK



RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / NSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE / NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS


CASANOOV

BOX 1/2			
	OA-L6	1178	1
	OA-L7	1178	3
	OA-K12	1476.4	4
	OA-B10	31	8
	OA-B16	1178	1
	OA-B17	1178	2
	OA-B31	1476.4	2
	OA-B19	18	48
	OA-B20	1178	4
	OA-B40	—	4
	OA-D11	1178	1
	OA-SP31	—	4
	OA-SP14	M6.3*75	16
	OA-SP32	—	2
	OA-SP33	—	2


BOX 1/2			
	OA-SP22	—	2
	OA-SP23	—	2
	OA-SP24	—	2
	OA-SP34	—	1
	OA-SP35	—	1
	OA-SP28	—	2
	OA-SP30	M4.2*19	8


BOX 2/2			
	OA-E14	1400.6	2
	OA-E15	1400.6	24


CASANOOV






CASANOOV










	OA-L6	1
	OA-K12	1
	OA-B31	1
	OA-SP14	2


CASANOOV



EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji










	OA-E14	1
	OA-E15	12



CASANOOV










EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40




	OA-B19	12
	OA-K12	1
	OA-SP14	2

CASANOOV








	OA-L7	1
	OA-B20	2
	OA-SP14	4
 M4.2*19	OA-SP30	4


CASANOOV








EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40


	OA-B19	12


















	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1









	OA-B16	1
	OA-B17	1













	OA-B10	4


CASANOOV










	OA-L7	1
	OA-K12	1
	OA-B31	1
	OA-SP14	2




EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji











	OA-E14	1
	OA-E15	12












EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40

	OA-B19	12
	OA-K12	1
	OA-SP14	2








	OA-L7	1
	OA-B20	2
	OA-SP14	4


CASANOOV










EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40


	OA-B19	12











	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1










	OA-D11	1
	OA-B17	1










	OA-B10	4





[B] [A]



















min=15mm
max=35mm
10mm
min=15mm
max=35mm
30mm
min=3040mm, max=3080mm





CASANOOV
















	OA-SP24	2


CASANOOV


















OA-SP22


2


















	OA-SP23	2


CASANOOV




M8*60	OA-SP35	1
M8*60	OA-SP28	2









	OA-SP34	1