
CASANOOV

NERA 100P140



3-4H

X 2








EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK







RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

CE


INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / NSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE / NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

CASANOOV


BOX 1/1			
	OA-L8	1382	1
	OA-L9	1382	1
	OA-K10	976.4	2
	OA-B10	31	4
	OA-B26	1382	1
	OA-B27	1382	1
	OA-B18	976.4	2
	OA-B19	18	30
	OA-B28	1382	2
	OA-B40	—	2
	OA-SP31	—	2
	OA-SP14	M6.3*75	8
	OA-SP32	—	1
	OA-SP33	—	1
 M8*60	OA-SP22	—	1


BOX 1/1			
	OA-SP23	—	1
 M8*60	OA-SP24	—	1
 7045	OA-SP34	—	1
 M8*60	OA-SP28	—	1
 M10*50 *2	OA-SP36	—	1
	OA-SP30	M4.2*19	4
	OA-E10	900.6	1
	OA-E11	900.6	14


CASANOOV






CASANOOV









	OA-L8	1
	OA-K10	1
	OA-B18	1
	OA-SP14	2


2


CASANOOV



EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji










	OA-E10	1
	OA-E11	14

3


CASANOOV











EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40









	OA-B18	1
	OA-B19	15
	OA-K10	1
	OA-SP14	2

CASANOOV









	OA-L9	1
	OA-B28	2
	OA-SP14	4
 M4.2*19	OA-SP30	4


5

CASANOOV







EN : If the last B19 clip can't be installed, you can replace it with the B40 clip
FR : Si le dernier clip B19 ne peut pas être installé, vous pouvez le remplacer par le clip B40
ES : Si no se puede instalar el último clip B19, puedes sustituirlo por el clip B40.
DE : Falls sich der letzte B19-Clip nicht anbringen lässt, können Sie ihn durch den B40-Clip ersetzen.
IT : Se non è possibile installare l'ultima clip B19, è possibile sostituirla con la clip B40
PT : Se não for possível instalar o último grampo B19, pode substituí-lo pelo grampo B40
NL : Als de laatste B19-klem niet kan worden gemonteerd, kun je deze vervangen door de B40-klem
PL : Jeśli nie da się zamontować ostatniego zacisku B19, można go zastąpić zaciskiem B40


	OA-B19	15


CASANOOV









OA-SP32





OA-SP33





	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1

CASANOOV


OA-B26









	OA-B26	1
	OA-B27	1











	OA-B10	4


CASANOOV
















CASANOOV















CASANOOV












	OA-SP24	1


12





OA-SP22












	OA-SP22	1


CASANOOV







	OA-SP23	1


CASANOOV


























	OA-SP-36	1












	OA-SP34	1

CASANOOV





 M8*60	OA-SP28	1