
CASANOOV

TABOR 100P160



3-4H

X 2








EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK





RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

CE


INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / NSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE / NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

CASANOOV


BOX 1/1			
	OA-L10	1588.4	1
	OA-L11	1588.4	1
	OA-K10	976.4	2
	OA-B10	31	4
	OA-B21	1588.4	1
	OA-B22	1588.4	1
	OA-B23	1588.4	2
	OA-SP31	—	2
	OA-SP14	M6.3*75	8
	OA-SP32	—	1
	OA-SP33	—	1
	OA-SP22	—	1
	OA-SP23	—	1


BOX 1/1			
	OA-SP24	—	1
	OA-SP34	—	1
	OA-SP28	—	1
	OA-SP29	—	1
	OA-SP30	M4.2*19	4
	OA-E10	900.6	1
	OA-E12	900.6	5




CASANOOV




CASANOOV







	OA-L10	1
	OA-K10	1
	OA-SP14	2


CASANOOV









EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji






	OA-E10	1
	OA-E12	5


3

CASANOOV



OA-SP14



3.1





*1


	OA-K10	1
	OA-SP14	2



4

CASANOOV










	OA-L11	1
	OA-B23	2
	OA-SP14	4
 M4.2*19	OA-SP30	4


5


CASANOOV

















	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1

CASANOOV










	OA-B21	1
	OA-B22	1

7











	OA-B10	4


CASANOOV
















CASANOOV















CASANOOV
















	OA-SP24	1





OA-SP22












	OA-SP22	1


CASANOOV








	OA-SP23	1


CASANOOV























*2 M10*50	OA-SP-29	1


CASANOOV












	OA-SP34	1

CASANOOV





 M8*60	OA-SP28	1