




# CASANOVO


## Do 300B140







INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO /  
MONTAGEHANDLEIDING / INSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE /  
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU /  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS































































## PARTS LIST






IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
	DO-A1	1395	1		Dr-20		1
	DO-A1a	1395	1		Dr-21		1
	DO-A1b	1395	1		Dr-22		1
	DO-A2	1395	1		Dr-23		1
	DO-B3	1492	4		Dr-25		1
	DO-B3a	1492	2		Dr-25a		2
	DO-C4	779	18		Dr-26		3
	VT-A5	1395	2		Dr-27		2
	DO-A5	532.5	1		Dr-24		8
	DO-A5a	622	1		Dr-28		8
	Dr-A5c	19.5	1		DO-28a		4
	VT-A11	1395	4		DO-C30	ST4x10	8
	DO-B11	1492	8		DO-C31	ST5.5x38	24
	AT-7	29.5	8		DO-C32	ST4.8x38	12
	DO-A7	1375	1		DO-C33	M8x60	12
	DO-B15	1490	2		DO-C34	ST6x40	3
	AT-8		2		DO-C35	ST4.2x13	44
	AT-9		2		DO-C36	Ø6	3
	AT-10		4				
	Dr-11		2				
	Dr-12		2				
	Dr-13		1				
	Dr-14		1				
	Dr-15		2				
	Dr-16		1				
	Dr-17		2				
	Dr-31		4				
	DO-30		8				
	Dr-18		1				
	Dr-19		1				





## PARTS LIST (Optional Kit)

	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
		DO-A4a	406	16
		DO-A6	364	4
		DO-B6	163	8
		DO-A6b	77.5	28
	DO-35		32	

	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
		DM-B4	1400	4
		DM-B6	1490	4
		DM-A6a	69	12
		DO-32		8




	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
		DL-B8	1490	4
		DL-A8a	364	4
		DL-B10	1397	2
		DO-32		8
	DO-35		16	


	IMAGE	NO.	L.(mm)	QTY
		DM-F4	651	8
		DM-G4a	582	4
		DM-G4b	287	4
		DM-F6	126	28
		DM-G6a	117	4
		DM-G6b	50	4
		DO-32		8
	DO-35		24	




	DO-A1b	1
	DO-B3	2
	DO-B3a	1



	Dr-28	2
	DO-28a	1
	DO-C31	6





	DO-C4	9
---	-------	---




- EN: reinforced slat for automation
- FR : lame renforcée pour l'automatisation
- DE : verstärkte Lamelle für die Automatisierung
- ES: Lámina reforzada para la automatización
- PT: ripa reforçada para automatização
- IT: lamella rinforzata per l'automazione
- NL: versterkte lat voor automatisering
- PL: wzmocniona listwa do automatyzacji



—	DO-B15	1
---	--------	---




➔ P 12~15




➔ P 16~19







➔ P 20~22








➔ P 23~27








	DO-A1a	1
	Dr-28	2
	DO-28a	1
	DO-C31	6








	DO-35	16
	DO-C35	18
	DO-C32	6






















DESIGN



DESIGN	DL-B10	1
	DL-B8	2
	DL-A8a	2




DESIGN








	DO-A1a	1
	Dr-28	2
	DO-28a	1
	DO-C31	6


DESIGN





A=B











	DO-32	4
	DO-35	8
	DO-C35	18
	DO-C32	6


















	DM-G4b	1
	DM-F6	2
	DM-G6a	1
	DM-G6b	1



















	VT-A11	2
---	--------	---




	DO-B11	4
	DO-30	4







	VT-A5	1
	Dr-A5c	1
	DO-A7	1




	AT-8	1
	AT-9	1
	Dr-24	2





	AT-7	2
	DO-C30	2
	DO-C35	2









	AT-10	2
	Dr-24	2
	AT-7	2
	Dr-13	1



	Dr-14	1
	DO-C30	2
	DO-C35	2







	Dr-23	1
	Dr-26	3




	DO-A1	1
	DO-B3	2
	DO-B3a	1



	DO-28	2
	DO-28a	1
	DO-C31	6






	DO-C4	9
---	-------	---




- EN: reinforced slat for automation  
 FR : lame renforcée pour l'automatisation  
 DE : verstärkte Lamelle für die Automatisierung  
 ES: Lámina reforzada para la automatización  
 PT: ripa reforçada para automatização  
 IT: lamella rinforzata per l'automazione  
 NL: versterkte lat voor automatisering  
 PL: wzmocniona listwa do automatyzacji



	DO-B15	1
---	--------	---




➔ P 38~41




➔ P 42~45





➔ P 46~48







➔ P 49~53















	DO-35	16
	DO-C35	18
	DO-C32	6






















DESIGN




DESIGN	DL-B10	1
	DL-B8	2
	DL-A8a	2





DESIGN





	DO-A2	1
	Dr-28	2
	DO-28a	1
	DO-C31	6




























	DO-32	4
	DO-35	12
	DO-C35	18
	DO-C32	6











	VT-A11	2
---	--------	---







	DO-B11	4
	DO-30	4





	VT-A5	1
	DO-A5	1
	DO-A5a	1







	AT-8	1
	AT-9	1
	AT-10	2
	Dr-24	4

	AT-7	4
	DO-C30	4
	DO-C35	4







	Dr-20	1
	Dr-21	1
	Dr-22	1
	Dr-25	1












	Dr-18	1
	Dr-19	1
	Dr-25a	2
	Dr-27	2



- EN:** The installation of your gate affects the opening angle of the operator. Refer to your motor manual  
**FR:** L'installation de votre portail impacte l'angle d'ouverture de la motorisation. Référez vous à la notice de votre moteur  
**DE:** Der Einbau Ihres Tores beeinflusst den Öffnungswinkel des Antriebs. Siehe Ihr Motorhandbuch  
**ES:** La instalación de su puerta influye en el ángulo de apertura del automatismo. Consulte el manual de su motor  
**PT:** A instalação do seu portão afecta o ângulo de abertura do acionamento. Consultar o manual do motor  
**IT:** L'installazione del cancello influisce sull'angolo di apertura dell'operatore. Consultare il manuale del motore  
**NL:** De installatie van je poort beïnvloedt de openingshoek van de aandrijving. Raadpleeg de handleiding van uw motor  
**PL:** Sposób montażu bramy wpływa na kąt otwarcia napędu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi silnika












	Dr-12	2
	DO-C33	4


















	Dr-11	1
	DO-C33	2










	Dr-11	1
	DO-C33	2












	Dr-15	2
	Dr-31	4



	Dr-16	1
	DO-C34	3
	DO-C36	3





	DO-C33	4
	Dr-17	2